

Montageanleitung HUNTER MP-Rotator Düse

1. Ziehen Sie den Aufsteiger an der Spülkappe nach oben.
2. Schrauben Sie eine MP-Rotator Düse auf den Aufsteiger.
3. Drehen Sie den Aufsteiger (Ruhig fest drehen, der Aufsteiger hat eine Ratsche) zum Ausrichten der linken Begrenzung des Sprühsektors (wenn Sie hinter dem Sprühbereich stehen) zum linken Rand des zu bewässernden Bereichs (Schwarze senkrechte Markierung oberhalb der Nut)
4. Durch Drehen des Einstellrings im Uhrzeigersinn wird der Sektor vergrößert. Werksmäßig sind 180° vorgegeben.
5. Die kleine Schlitzschraube in der Mitte dient zur Wurfweiteneinstellung. Durch Drehen im Uhrzeigersinn (Es sind einige Umdrehungen erforderlich) wird der Radius verkleinert.
6. Die Einstellung ist auch ohne MP Einstellwerkzeug möglich.

Die Einstellung ist nur in Betrieb mit Wasser möglich!



Einstellen des Beregnungssektors



Einstellung der Wurfweite

Beachten Sie bitte den Verstellbereich!